

מתאם רב-תכליתי – DA-271 כולל מתג החלפה לשימוש בין מערכת ראש לשפופרת ומתאם הדרכה

הוראות הפעלה למשתמש:



מאפיינים:

1. יציאה למכשיר הקלטה (REC ראה פרטים בהמשך).
2. שקע אופציונאלי לחיבור מערכת ראש.
3. שקע לקישור למכשיר הטלפון (TEL).
4. 3 מצבי הדרכה (ראה פרטים בהמשך).
5. מתג השתקה (Mute).
6. בקרת עוצמת מיקרופון (לא זמין בכל הדגמים).
7. שקע למערכת הראש (HANDSET).
8. שקע לשפופרת (HANDSET).
9. מתג החלפה מערכת ראש/ שפופרת (לטלפונים ללא שקע מערכת ראש ייעודי).
10. מתג התאמה שני מצבים, מזהה אוטומטית קוטביות חיובית או שלילית ובכך מאפשר חיבור מערכת הראש שלך לסוגי טלפונים שונים.

מצב מערכת ראש/שפופרת:

1. שלב 1. חבר את הכבל המצורף אל שקע השפופרת שבטלפון.
2. שלב 2. חבר את פתיל השפופרת אל תוך השקע המסומן כ-HANDSET.
3. שלב 3. חבר את פתיל מערכת הראש אל תוך שקע המסומן כ-HEADSET.
4. שלב 4. ודא שמתג מערכת הראש/ השפופרת (9) לחוץ ובצע את השיחה.

אם האדם שאליו שאליו אתה מנסה להתקשר אינו יכול לשמוע אותך, בדוק ש:

- מתג ההשתקה (MUTE) אינו לחוץ.
- נסה לשנות את מצב מתג ההתאמה (10). אם היחידה אינה פועלת במצב 1, נסה להעבירה למצב 2.

מצב הדרכה:

למתג הרב-תכליתי (4) שלושה מצבי הדרכה.

1. H = בעת לחיצה על מתג השתקה, מערכת הראש (שקע 7) מושתקת.
2. O = בעת לחיצה על מתג השתקה, מערכת הראש האופציונאלית (שקע 2) מושתקת.
3. H/O = בעת לחיצה על מתג השתקה, שתי מערכות הראש מושתקות.

אנא בחר במצב ההדרכה הרצוי לפני התחלת פעולת ההדרכה.

מצב הקלטה:

המתג הרב-תכליתי מצויד בשקע הקלטה המאפשר למשתמש להקליט את שני הצדדים בשיחת הטלפון. כדי להשתמש במאפיין ההקלטה, יש להשתמש בציוד נוסף, כגון רשמקול דיגיטאלי (DVR). חבר את ה-DVR אל שקע ההקלטה שבחלקו האחורי של המתג.

בקרת עוצמת מיקרופון

בקרת עוצמת המיקרופון מאפשרת למשתמש להגביר את עוצמת המיקרופון (אינו זמין בכל הדגמים).